

Secuencia para la

COLOCACIÓN de EPI AVANZADO

1

Lavarse las
manos



2

Colocarse Mascarilla
FFP2. Comprobar ajuste



3

Colocarse Gorro



4

Colocar batería en la goma del
pantalón por la parte trasera



Parte de arriba del pijama por dentro, para que
al colocar la batería no toque nuestra piel

5

Ponerse el casco



6

Ajustarse el casco



El ajuste del casco se
realiza con esta rueda.
Mover la cabeza arriba y
abajo para comprobar el
ajuste

7

Ponerse el primer par de guantes: nitrilo

