

Colocar bata de protección

Introducir mangas



Colocar pantalla en el casco



El ayudante coloca la pantalla en el casco: primero enganchar muesca superior central, después colocar los dos imanes inferiores laterales

Colocar caperuza



El ayudante termina de colocar la caperuza sobre la cabeza y cierra la bata con la cremallera trasera.
Abrochar bata con una lazada lateral

Cerrar bata con cremallera y lazada lateral



Sellar la manga



Dejar una doblez del esparadrapo / papel de tela preparado a modo de pestaña para facilitar su posterior retirada

Colocarse el segundo par de guantes

**Observaciones:**

- En caso de que el profesional lo considere necesario por confort, tener el ventilador a la velocidad que necesitéis. Al entrar en la habitación intentar tenerlo al mínimo.
- Asegurar correcta hidratación del profesional antes de la colocación del EPI